

GEBRUIKSAANWIJZING HS KASSAKLUIS



Deze kassakluis is bij aflevering voorzien van één hoofdcode (1-2-3-4-5-6-7-8) en één gebruikerscode (5-6-7-8-9-0). De hoofdcode is niet voor normaal gebruik, maar voor het instellen van codes (zie pagina 2). Tevens kan hiermee de kluis in noodgevallen direct geopend worden. De gebruikerscodes (maximaal 5) zijn voor normaal gebruik, waarbij de tijdvertraging (15 minuten) in acht genomen dient te worden.

1. Het ontgrendelen van de kluis

Elke code-ingave wordt met een 'piep' en het knipperen van het groene lampje bevestigd. Typt u een verkeerd nummer in, dan kunt u corrigeren door [#] in te toetsen; u dient dan opnieuw de volledige code in te geven. Wanneer het ingeven van de code langer dan 15 seconden wordt onderbroken, dient de procedure te worden herhaald.

- ◆ Geef de juiste code in (fabriekscodes 5-6-7-8-9-0), gevolgd door [*], het rode lampje begint te knipperen en een piepsignaal start.
- ◆ Na afloop van de tijdvertraging (15 minuten) ontgrendelt de box automatisch **gedurende 20 seconden**. Het piepsignaal is gestopt en het groene lampje brandt.

U kunt nu de box uit de houder verwijderen. Wanneer men langer wacht sluit het slot automatisch; dit is hoorbaar aan de korte piepton.

2. Manipulatieblokkering.

Wanneer een onjuiste code wordt ingegeven, hoort men een zoemer en knippert het lampje. Na 3 onjuiste code-ingaven is het toetsenbord gedurende 30 minuten geblokkeerd. Tijdens deze blokkering knippert het rode lampje snel en reageert het toetsenbord nergens op.

3. Het sluiten van het slot

De kluis in de houder duwen. Het slot vergrendelt automatisch.

4. Stroomvoorziening

De kassakluis wordt permanent op het lichtnet aangesloten via de meegeleverde adapter. Zorg dat dit deel van het lichtnet zoveel mogelijk vrij is van schakelingen en piekspanningen (vermijdt bijvoorbeeld koelapparatuur of TL-verlichting). Dit kan storingen voorkomen.

5. Belangrijk

- ◆ Lees na installatie de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen handbereik
- ◆ 'Sleutel' nooit zelf aan het slot, u riskeert een storing en u verliest de garantie. Raadpleeg altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

6. Veranderen van de hoofdcode (fabriekscodes 1-2-3-4-5-6-7-8)

U dient deze handeling eenmalig (bij in gebruik name) te verrichten. Alléén **na** het veranderen van de hoofdcode kunnen andere codes ingesteld worden.

- ◆ Geef de hoofdcode in, gevolgd door [*]; de box ontgrendelt direct
- ◆ Verwijder de box
- ◆ Demonteer het 'service luikje' bovenin de houder Druk op de print de drukknop voor tenminste 3 seconden in tot het groene lampje brandt
- ◆ Druk nu een [0]; gevolgd door de nieuwe code (8 cijfers) en [*]
- ◆ Herhaal de nieuwe code en [*]

De nieuwe code is nu geprogrammeerd. Onderbreekt men tijdens bovenstaande procedure langer dan 15 seconden, dan blijft de oude code geldig

Test een nieuwe code altijd een aantal keren!!!

7. Instellen van gebruikerscodes (fabriekscodes 5-6-7-8-9-0)

In het geheugen is ruimte voor maximaal 5 gebruikerscodes

Als u een code wilt veranderen, dient u deze eerst te verwijderen (zie 7.) en daarna een nieuwe code te programmeren.

- ◆ Geef de hoofdcode in, gevolgd door [*]; de box ontgrendelt direct
- ◆ Verwijder de box
- ◆ Demonteer het 'service luikje' bovenin de houder
- ◆ Druk op de print de drukknop voor tenminste 3 seconden in tot het groene lampje brandt
- ◆ Druk nu een [5]; gevolgd door de nieuwe code (4-8 cijfers) en [*]

De nieuwe code is nu geprogrammeerd. Onderbreekt men tijdens bovenstaande procedure langer dan 15 seconden, dan dient u de procedure opnieuw uit te voeren

Test een nieuwe code altijd een aantal keren!!!

8. Verwijderen van gebruikerscodes

- ◆ Geef de hoofdcode in, gevolgd door [*]; de box ontgrendelt direct
- ◆ Verwijder de box
- ◆ Demonteer het 'service luikje' bovenin de houder
- ◆ Druk op de print de drukknop voor tenminste 3 seconden in tot het groene lampje brandt
- ◆ Druk nu een [6]; gevolgd door de te verwijderen code en [*]

Als het rode lampje 5x oplicht, bestaat deze code niet; probeer het opnieuw